

68 REGELINSTALLATIES

68.32 REGELAARS

68.32.31-b UNIVERSELE REGELAAR

0. CO2-SENSOR

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control' N.V.

Type: Bediening met geïntegreerde CO2-sensor.

- Draadloze communicatie via RF-protocol met andere sturingscomponenten en, indien van toepassing, elektronisch aangestuurde ventilatieroosters in het Duco-netwerk.

- Bekabelde communicatie via Duco-protocol met andere sturingscomponenten en, indien van toepassing, elektronisch aangestuurde ventilatieroosters in het Duco-netwerk.

Aansluitspanning (VAC) : 230 (RF).

Aansluitspanning (VDC) : 24 (bekabeld).

Meetgebied: CO2 (in ppm) en temperatuur.

Schakelstanden (aantal): 4.

- Manuele stand:

* Minimumstand.

* Middenstand.

* Maximumstand.

- Automatische stand.

Opgenomen vermogen (W):

- Piekvermogen (W): 1,8 (RF)/1,6 (bekabeld).

- Stand-By vermogen (W): 1,2 (RF)/0,7 (bekabeld).

Afmetingen (BxHxD): 69 x 69 x 61 mm.

Kleur:

- zwarte bediening

Bevestigingsmiddelen:

- Inbouwdoos met schroeven en diepte 60 mm voorzien van 230 V aansluiting of een vijfaderige kabel (5 x 0,8 mm vaste kern) voor bekabelde communicatie.

- Schakelmateriaal met afmeting 45 x 45 mm.

Toebehoren:

- Duco levert standaard een witte afdekkap, ten behoeve van een inbouwplaatsing.

Plaatsing:

- Tussen de 0,5 en 1,5 m hoogte, gemeten van het vloeroppervlak. Bij voorkeur naast een lichtschakelaar.

- Bij Duco Comfort System: in de woonkamer/open keuken.

- Bij DucoTronic Plus System (Wired): in alle verblijfsruimtes, met uitzondering van de woonkamer/open keuken, waar elektronische toevoerroosters voorzien zijn.

- Bij Duco WTW System: in de woonkamer/open keuken.

3. MONTAGE REGELINSTRUMENT

Montagewijze : op inbouwdoos, luchtdicht afgewerkt.

Plaatsing: door een erkend installateur.

Aansluitwijze: raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies).

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

Standaard van toepassing in volgende Duco-ventilatiesysteem:

- Duco Comfort System (bediening afvoer).

- DucoTronic Plus System (bediening toe- en afvoer).

- DucoTronic Plus System Wired (bediening toe- en afvoer).

- Duco WTW System (bediening afvoer).

Alleen toepasbaar in combinatie met:

- DucoBox Silent.

- DucoBox Focus.

- DucoBox WTW.

INHOUD

68	REGLINSTALLATIES	1
68.32	REGELAARS	1