

68 REGELINSTALLATIES

68.32 REGELAARS

68.32.31-b UNIVERSELE REGELAAR

0. VOCHTKLEP

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control' N.V.

Type: Regelklep met geïntegreerde vochtsensor (relatieve vochtigheid (RH)).

- Draadloze communicatie via RF-protocol met andere sturingscomponenten en, indien van toepassing, elektronisch aangestuurde ventilatieroosters in het Duco-netwerk.

- Bekabelde communicatie via Duco-protocol met andere sturingscomponenten en, indien van toepassing, elektronisch aangestuurde ventilatieroosters in het Duco-netwerk.

- Automatisch gezoneerd ventilatiesysteem op basis van vocht. Zorgt voor de zone - / ruimteregeling binnen de woning.

- Eventuele handmatige bediening m.b.v. een Duco - bediening is ook mogelijk.

- Elektromechanisch aangestuurde klep voorzien van vochtsensor.

OPMERKING: voor een optimale werking van het systeem dienen alle zones middels een apart kanaalwerk uitgevoerd te worden.

Aansluitspanning (VDC) : 24V via DucoBox (RF + bekabeld).

Meetgebied: luchtvochtigheid (0 - 100%)

Schakelstanden (aantal): 2.

- Dicht (0%)

- Automatische stand (10 - 100%).

Opgenomen vermogen (W):

- Piekvermogen (W): 2,04 (RF + bekabeld).

- Stand-By vermogen (W): 0,24 (RF + bekabeld).

Afmetingen (BxHxD) (mm): 141 x 167 x 46,5.

Kleur:

- wit

Toebehoren:

- verbindingssnoer met DucoBox.

Materiaal: kunststof.

Debiet (m³/h): standaard ingesteld op

50.

Regeling:

- Per afvoerzone (badkamer of wasruimte) wordt de relatieve vochtigheid gemeten en wordt het systeem ingeregeld.

- Combinatie van een vochtsensor met de Duco handbediende mechanische bediening.

Plaatsing:

- Inbouw in de DucoBox.

- Als onderdeel van de mechanische afzuigunit DucoBox Focus.

- Aansluitend op het afvoerkanaal ten behoeve van de badkamer of wasruimte.

3. MONTAGE REGELINSTRUMENT

Montagewijze: inschuiven in het luchtkanaal van de DucoBox.

Plaatsing: door een erkend installateur.

Aansluitwijze: raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage - en plaatsingsinstructies).

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

Standaard van toepassing in volgende Duco-ventilatiesysteem:

- Duco Comfort Plus System (regeling afvoer).
- DucoTronic System (regeling afvoer).
- DucoTronic System Wired (regeling afvoer).
- DucoTronic Plus System (regeling afvoer).
- DucoTronic Plus System Wired (regeling afvoer).

Alleen toepasbaar in combinatie met:

- DucoBox Focus.

INHOUD

68	REGLINSTALLATIES	1
68.32	REGELAARS	1